



Bediening Hotdogapparaat:

Het hotdogapparaat heeft de volgende bedieningsknoppen:

- aan/uit schakelaar
- knop voor de temperatuurinstelling 0-120°C

Stap 1 : Voorverwarmen: zet het hotdogapparaat aan dmv de aan/uitschakelaar. Het losneembare rooster met de rollen beweegt nu op en neer. Draai de knop op 120°C en verwarm de plaat circa 10 minuten voor.

Stap 2 : Leg nu de hotdogs tussen de spijlen. Maximaal 2 rijen van 10 stuks. Minder mag uiteraard ook. De hotdogs bewegen nu op en neer. Zodoende Kunnen ze niet aanbranden en de buitenkant krijgt een krokant laagje. Na 6 minuten zijn ze klaar voor consumptie. Indien u ze langer op het apparaat laat liggen, de temperatuurknop omlaag draaien. (b.v 60°C)

Stap 3 : U kunt altijd hotdogs aanvullen. Het is verstandig om onderscheidt te maken tussen de rij waarbij de hotdogs al op temperatuur zijn (b.v de linker rij) en de rij waarbij u hotdogs aanvult. (b.v de rechter rij)

Bediening broodjeswarmer:

De broodjeswarmer heeft de volgende bedieningsknoppen:

- aan/uit schakelaar
- knop voor de temperatuurinstelling 0-90°C

Stap 1 : Vul het linker onderlaasje met water. Dit zorgt ervoor dat de broodjes niet uitdrogen.

Stap 2 : zet de broodjeswarmer aan dmv de aan/uitschakelaar. Draai de knop op 90°C en plaats de broodjes in de lade. (max. 40 stuks) Na circa 15-20 minuten zijn de broodjes opgewarmd.

Stap 3 : Indien de broodjes een lange tijd in de lade blijven liggen, de temperatuurknop lager draaien.