

## 1. Opzetinstructie:

- Controleer de verkeerssituatie ter plaatse en let op aanrijdgevaar.
- Zet de opblaasfiguur met **twee** personen op.
- Plaats de opblaasfiguur bij voorkeur op een zachte ondergrond zoals gras. Controleer ter plaatse op stenen, glas, spijkers en andere scherpe voorwerpen.
- Zet de opblaasfiguur niet neer, naast of op plekken waar deze schade kan oplopen zoals bij dakgoten, bomen, hekwerk en struiken.
- Zorg voor voldoende vrije ruimte rondom het opblaasfiguur.
- Er mag geen open vuur of andere warmtebron in de buurt van het opblaasfiguur bevinden
- Zet het opblaasfiguur niet op wanneer de windkracht hoger is dan windkracht 4.
- Zorg voor een randaarde stopcontact (230 Volt) en wikkel het verlengsnoer geheel af en bescherm het stopcontact tegen water.
- Veranker het opblaasfiguur met de bijgeleverde haringen/grondpennen en touwen.

## 2. Neerlaatinstructies:

- Laat het opblaasfiguur met **twee** personen neer.
- Maak deze los en berg de haringen op in de zak terwijl 1 persoon de pop omhoog houdt.
- Maak de rits open en zet de blower uit.
- Laat nu het opblaasfiguur rustig zakken.
- Haal alle knopen uit de touwen maar laat de touwen vastzitten aan de Sarah pop
- Rol de opblaasfiguur op en stop deze in de transportzak.