



## Stroopwafelapparaat:



- Powerknop indrukken ( op "I" )
- De luchtslang van de compressor aan de achterzijde van de stroopwafelapparaat aansluiten en de compressor aanzetten. Deze gaat automatisch uit wanneer de juiste druk is bereikt. Af en toe gaat deze weer automatisch aan om de voorraadtank bij te vullen.
- Stroopwafelapparaat voorverwarmen door de knop op 300°C te draaien en circa 15-20 minuten opwarmen. Tussendoor regelmatig controleren hoe warm het apparaat is door de temp. schakelaar even lager te draaien totdat het groene lampje uitgaat. Dit geeft de actuele temperatuur aan. Voor het bakken van de wafels moet de temperatuur circa 225°C zijn. Knop dus op deze temperatuur zetten.
- Timerschakelaar op circa 60sec zetten. Het bovenste deel van het stroopwafelapparaat gaat automatisch open. Bolletje(s) deeg op de plaat leggen. Voor de superwafel 1 grote deegbol in het midden, voor de normale wafel 4 kleine bollen ). Door op de resetknop te drukken gaat het apparaat weer dicht. Na de ingestelde tijd ( meestal 60sec ) gaat het apparaat weer automatisch open en kunt u de wafel(s) eraf halen.
- Stroopwafel(s) doormidden snijden als ze nog warm zijn en er warme stroop opsmeren. De stroopwafel is nu klaar.

Vonny's Corner  
Wikketuin 34  
4824 PM Breda  
Tel. : 076-5417699  
[info@vonnyscorner.nl](mailto:info@vonnyscorner.nl)  
[www.vonnyscorner.nl](http://www.vonnyscorner.nl)

K.v.K. te Breda :H 20096577  
BTW nummer :NL 0630 81 490 B01  
ABN-AMRO :56.72.63.703  
IBAN :NL72ABNA0567263703  
BIC :ABNANL2A



## Inductieplaat:

Gelijktijdig met het opwarmen van het stroopwafelapparaat kunt u de stroop opwarmen.

Toets-1: schakelen tussen de temperatuur of vermogen.

Toets-2: aan-uit toets.

Toets-3: pijltjestoets voor het instellen van de temperatuur, vermogen of timer.

Veld-4: geeft aan welke modus u heeft ingesteld. Vermogen of temp of timer.

Display-5: hier kunt u de ingestelde waarde aflezen.

Toets-6: met deze toets kunt u de timer-toets inschakelen.

- 1- Pan op de inductieplaat plaatsen en instellen op 1300 Watt en 140°C
- 2- Regelmatig de sdikte van de stroop controleren en roeren. Na circa 10-15 minuten terugschakelen naar 800 Watt en 50°C. De stroop is nu gebruiksklaar.

**Nooit de bijgeleverde pan op een andere warmtebron plaatsen. Anders is deze pan niet meer geschikt voor de inductieplaat.**

Vonnys Corner  
Wikketuin 34  
4824 PM Breda  
Tel. : 076-5417699  
[info@vonnyscorner.nl](mailto:info@vonnyscorner.nl)  
[www.vonnyscorner.nl](http://www.vonnyscorner.nl)

K.v.K. te Breda  
BTW nummer :H 20096577  
ABN-AMRO :NL 0630 81 490 B01  
IBAN :56.72.63.703  
BIC :NL72ABNA0567263703  
:ABNANL2A